BITTE LESEN SIE DIESE

! ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH !

IHRES DREHSPIESSMOTORS AUFMERKSAM DURCH

Drehspießmotor für FUSIO

Die folgenden Anweisungen müssen unbedingt befolgt werden:

1. Vor jedem Anschluss muss das Netzkabel auf etwaige Schäden überprüft werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden. Bis zum Austausch des Kabels darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.
2. Dieses Gerät muss an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten vermindert sind oder die nicht über die nötige Erfahrung und das nötige Wissen verfügen, außer sie werden beim Gebrauch des Gerätes von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person angeleitet.
4. Kinder dürfen in der Nähe des Gerätes nicht unbeaufsichtigt sein, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Das Gerät ist für den Außengebrauch geeignet.
6. Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, die der Norm NFC 15-100 oder der Norm für Elektroinstallation des jeweiligen Landes entspricht und die über eine Sicherung oder einen Schutzschalter mit mindestens 16 A sowie über eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit 30 mA verfügt.
7. ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht mit Grills verwendet werden, die mit Holzkohle oder ähnlichen Brennstoffen betrieben werden.

PRODUKT	**DREHSPIESSMOTOR**
SERIENNUMMER	CS6010 / MT001
NENNSPANNUNG	220 V-240 V
NENNSTROM	20 mA
FREQUENZ	50 Hz
LEISTUNG	4 W
DREHMOMENT	10 kg^f-cm
MAXIMALTEMPERATUR	60 ° C
ISOLATIONSWIDERSTAND	ÜBER 100 M/500 Ω
ISOLATIONSSPANNUNG	1.500 V/1 MIN
DREHZAHL	2-2,4 UMDREHUNGEN / MINUTE
DREHRICHTUNG	RECHTSDREHEN / LINKSDREHEND
ISOLIERSTOFFKLASSE	KLASSE 1
BETRIEBSTEMPERATUR	-10 ° C ~ + 60 ° C

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CETTE

! INSTRUCTION AVANT UTILISATION DE !

VOTRE MOTEUR DE TOURNEBROCHE

Moteur de tournebroche pour FUSIO

Les instructions suivantes sont à respecter impérativement :

1. Avant chaque branchement, le cordon d'alimentation doit être examiné pour vérifier s'il n'est pas endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. Jusqu'au remplacement du câble, l'appareil doit être placé en quarantaine et ne doit pas être utilisé.
2. Cet appareil doit être relié à une prise de courant qui a un contact de terre.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont encadrées pour l'utilisation de l'appareil donné par une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. L'appareil est adapté à une utilisation en extérieur.
6. L'appareil doit être branché sur une prise électrique conforme à la norme NFC 15-100 ou à la norme d'installation électrique du pays, avec prise de terre, protégée par un fusible ou un disjoncteur d'une puissance de 16A minimum et par un dispositif différentiel 30mA.
7. ATTENTION : cet appareil ne doit pas être utilisé avec des grils fonctionnant au charbon ou avec des combustibles analogues.

PRODUIT	**MOTEUR TOURNEBROCHE**
REFERENCE	CS6010 / MT001
TENSION NOMINALE	220V-240V
COURANT NOMINAL	20mA
FREQUENCE	50HZ
PUISSANCE	4W
COUPLE	10KG^{f}-CM
TEMPERATURE MAX.	60°C
RESISTANCE D'ISOLATION	100M/500VDC ABOVE
TENSION D'ISOLATION	1500VAC/1 MIN
VITESSE DE ROTATION	2-2.4 TOUR / MINUTE
SENS DE ROTATION	HORAIRE / ANTI-HORAIRE
CLASSE D'ISOLATION	CLASSE 1
TEMPERATURE D'UTILISATION	-10°C ~ +60°C