

# Trio

---

Tournebroche TRIO

Drehspieß TRIO

TRIO rotisserie



***FR – NOTICE D'UTILISATION***



***DE – BEDIENUNGSANLEITUNG***



***EN – INSTRUCTIONS***

# Trío

FABRIQUÉ EN  
FRANCE



Chère Cliente, cher Client,

Vous venez de faire l'acquisition d'un accessoire pour votre appareil de cuisson FUSIO et nous vous en félicitons. Au-delà de la cuisson traditionnelle en gril, le tournebroche TRIO va vous permettre d'apprécier sous un autre angle toutes les qualités de ce nouveau mode de cuisson.

Cet appareil a entièrement été conçu, réalisé et fabriqué en France.

Prenez soin de lire attentivement cette notice d'utilisation afin de pouvoir pleinement profiter de votre TRIO.

Nous vous souhaitons de belles réussites culinaires.

## GARANTIE

---

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter notre service après-vente.

La durée de la garantie est de **3 ans constructeur** sur les pièces à compter de la date d'achat de l'appareil. La garantie consiste, soit en la réparation des pièces défectueuses, soit en l'échange du produit. Ce service est gratuit.

La réparation ou l'échange de l'appareil ne modifie pas la durée initiale de la garantie qui reste de trois ans à partir de la date d'achat.

Veuillez noter que notre garantie n'est pas valable en cas de défaut d'utilisation ou de non suivi des mesures de sécurité et des recommandations importantes. Elle n'est pas applicable si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'un démontage ou d'une réparation par un S.A.V. non agréé.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge.

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

---



Toutes manipulations ou usages autres que ceux décrits dans cette notice sont proscrits.

### Mise en garde :



**L'appareil doit être obligatoirement raccordé à la terre. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accident consécutif à une mise à la terre inexistante ou défectueuse.**



- Ne pas utiliser de charbon de bois ou de combustible similaire avec cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement par minuterie ou par un système de commande à distance.
- Dans tous les cas d'utilisation, une surveillance constante est indispensable.
- Ne pas couvrir l'appareil.
- L'espace au dessus de l'appareil doit être dégagé afin d'éviter toute surchauffe du moteur.
- Protéger l'appareil des projections d'eau (pluie, arrosage, etc...)
- Stocker l'appareil à l'abri de l'humidité
- Utiliser l'appareil en intérieur exclusivement



### Information de recyclage

Ce symbole indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de ramassage concerné (déchèterie), se chargeant du recyclage des déchets électriques et électroniques (DEEE). En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui découleraient d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit.

## INSTALLATION

---

### Raccordement électrique



L'appareil fonctionne sous une tension de 230V 50Hz. Il doit être branché sur une prise électrique conforme à la norme NFC 15-100 ou la norme d'installation électrique du pays, avec prise de terre, protégée par un fusible ou un disjoncteur et par un dispositif différentiel 30mA.

L'appareil est livré avec un cordon d'alimentation. Si toutefois ce cordon n'était pas assez long, utilisez impérativement une rallonge avec prise de terre.

Le cordon d'alimentation doit être examiné régulièrement pour prévenir des risques de détérioration.

L'appareil ne doit pas être utilisé si le cordon d'alimentation est endommagé.

## Mise en place

TRIO est destiné exclusivement à être utilisé sur votre appareil de cuisson FUSIO. En aucun cas il ne doit être combiné à d'autres appareils de cuisson.

L'appareil est constitué de trois parties : le flasque côté poignée, le berceau et le système d'entraînement. Il est livré avec trois broches et six fourchettes. Nous vous recommandons de vous reporter à la notice de montage pour l'installation du TRIO sur votre FUSIO. Il est impératif de respecter scrupuleusement les différentes opérations indiquées.

TRIO est un ensemble démontable pour faciliter son rangement.

## UTILISATION

---

### Première utilisation

Avant la première utilisation, nous vous recommandons de nettoyer les broches et les fourchettes qui seront en contact avec les aliments (voir paragraphe « Entretien – Nettoyage »).

### Mise en marche

Posez votre ensemble tournebroche TRIO sur le socle de votre FUSIO et branchez le cordon d'alimentation.

Embrochez les aliments dans les broches et bloquez-les grâce aux fourchettes. Insérez les broches dans le système d'entraînement puis actionner l'interrupteur du moteur de tournebroche.

Afin de régler la puissance de cuisson, vous pouvez éloigner ou reculer le berceau du TRIO par rapport à l'élément de chauffe.

### Conseils Culinaires

La cuisson dépend d'une multitude de paramètres tels que, notamment, le poids de l'aliment, son volume, sa température de départ de cuisson, l'éloignement par rapport à la surface de chauffe, le type de cuisson souhaité.

A titre d'exemple, un rôti de veau de 2 Kg, 9 cm de diamètre, 34 cm de longueur, à 4°C à cœur en sortie de réfrigérateur, a été cuit en 55 minutes pour une cuisson légèrement rosée à cœur. Une perte de masse de 16% a été mesurée.

### Arrêt

Une fois la cuisson terminée, mettre l'interrupteur du moteur en position 0 et débrancher le câble d'alimentation. Retirez l'ensemble TRIO du socle de votre FUSIO.

Après nettoyage, vous pouvez, soit désassembler l'ensemble en trois parties pour un rangement moins encombrant, soit poser l'ensemble tel quel sur un plan de travail.

## ENTRETIEN – NETTOYAGE

Assurez-vous que le moteur soit en position arrêt et débranchez le cordon d'alimentation avant de le nettoyer. Nettoyez l'appareil avec une éponge humide.

N'utilisez jamais d'instruments fortement abrasifs ou susceptibles de provoquer des rayures, ni de produit à base de chlore (eau de javel par exemple) pour ne pas détériorer les parties en inox.

Il est fortement recommandé de nettoyer périodiquement les quatre bagues dans lesquelles les broches sont insérées. Ce nettoyage pourra se faire à l'aide d'un goupillon afin d'extraire les éventuels résidus d'aliments.

## EN CAS DE PANNE



| Problème :                                                  | Cause :                                                          | Solution :                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - L'appareil ne fonctionne pas                              | > L'appareil n'est branché à aucune prise                        | >> Branchez l'appareil                                                                                                                                                       |
|                                                             | > L'interrupteur n'a pas été activé                              | >> Activez l'interrupteur                                                                                                                                                    |
|                                                             | > La prise de courant ne fonctionne pas                          | >> Vérifiez le fonctionnement de la prise de courant en y branchant un autre appareil. Le cas échéant, faites contrôler votre installation électrique par un organisme agréé |
| - Certaines broches ne tournent pas                         | > Le système d'entraînement est bloqué                           | >> Essayez de débloquer le système d'entraînement en actionnant une broche manuellement<br>>> Si le problème persiste, contactez le service après-vente                      |
| - Les aliments ne tiennent pas en place pendant la cuisson. | > Les fourchettes ne sont pas suffisamment serrées sur la broche | >> Resserrez les vis des fourchettes                                                                                                                                         |

En cas de problème autre que ceux cités ci-dessus, veuillez contacter notre service après-vente.

## NOUS CONTACTER



AGAPEA Solutions Sàrl  
BP70022 – 68250 GUNDOLSHEIM – FRANCE  
Tel. +33 (0)3 89 28 33 95  
Fax. +33 (0)3 89 28 33 50

[contact@agapea.eu](mailto:contact@agapea.eu) / <http://www.agapea.eu>

**CE DECLARATION OF CONFORMITY***Déclaration CE de conformité*

We **AGAPEA Solutions, BP70022 – 68250 GUNDOLSHEIM**

Declare that the product **Tournebroche TRIO**

*Déclarons que le produit*

Is in conformity with the following European directives

*Est conforme aux dispositions des directives européennes, normes, documents et spécifications suivantes :*

- Low voltage directive 2006/95/CE dated 2006/12/12  
*Directive basse tension 2006/95/CE du 12/12/2006*

EN 50 336 : 2003

EN 60335-1 : 2002 + A1 : 2004 + A2 : 2006 + A11 : 2004 + A12 : 2006 ;

EN 60335-2-9 : 2004 + A1 : 2004 + A2 : 2006 + A12 : 2008

- Electromagnetic compatibility 2004/108/CE dated 2004/12/15  
*Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE du 15/12/2004*

EN 55014-1 : 2006 ; EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001 + A2 : 2008

EN 61000-3-2 : 2006 ; EN 61000-3-3 : 2008


A condition is that it is used in the manner for which it is intended and in accordance with the specifications and instructions.

*Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination, aux spécifications et instructions du constructeur, et d'une installation conforme aux normes en vigueur et aux recommandations du constructeur.*

Year of apposition of the CE marking **2015**

*Année d'apposition du marquage CE:*

David Di Mauro  
Chef Executive Officer  
*Président*



# Trío

FABRIQUÉ EN  
FRANCE



Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Zubehörs für Ihr Kochgerät FUSIO. Abgesehen vom traditionellen Grillen werden Sie mit dem Drehspeiß TRIO alle Vorteile dieser neuen Art des Kochens aus einem anderen Blickwinkel betrachten und zu schätzen wissen.

Dieses Gerät wurde ausschließlich in Frankreich entwickelt und hergestellt.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch, damit Sie viel Freude an Ihrem TRIO haben werden.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen beim Kochen.

## GARANTIE

---

Unsere Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Sollte trotz dieser Kontrollen Ihr Gerät nicht richtig funktionieren, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Die **Herstellergarantie** auf Teile beträgt **3 Jahre** ab Kaufdatum des Geräts. Die Garantie besteht entweder in der Reparatur defekter Teile oder im Austausch des Produkts. Dieser Service ist kostenlos.

Die Reparatur oder der Austausch des Geräts ändern nicht die ursprüngliche Garantiedauer, die weiterhin drei Jahre ab Kaufdatum beträgt.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Garantie bei unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung von Sicherheitsmaßnahmen und wichtigen Empfehlungen gewähren. Sollte das Produkt Stößen ausgesetzt, zerlegt oder von einem nicht zugelassenem Kundenservice repariert worden sein, greift die Garantie ebenfalls nicht.

Im Falle eines Fehlers, auf das wir keine Garantie gewähren, trägt der Kunde die Reparaturkosten.

## WICHTIGE EMPFEHLUNGEN

---



Jegliche Manipulation oder ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Gebrauch sind verboten.

### Warnung:



**Das Gerät muss unbedingt an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Wir haften nicht bei Unfällen, die aufgrund einer nicht vorhandenen oder defekten geerdeten Steckdose entstehen.**



- Verwenden Sie keine Holzkohle oder ähnlichen Brennstoff bei diesem Gerät.
- Dieses Gerät ist nicht für die Inbetriebnahme mit einer Zeitschaltuhr oder Fernbedienung vorgesehen.
- Bei jedem Gebrauch dürfen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Über dem Gerät muss ausreichend Platz sein, um ein Überhitzen des Motors zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser (Regen, Sprinkleranlage usw...)
- Bewahren Sie das Gerät im Trockenen auf
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im Innenbereich



### Informationen zur Entsorgung

Dieses Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden kann. Es muss an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Indem Sie dafür sorgen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, dass negative Folgen für Umwelt und Gesundheit verhindert werden können, die aufgrund einer falschen Entsorgung der Abfälle dieses Produkts ansonsten entstehen würden.

## INSTALLATION

---

### Stromanschluss



Das Gerät arbeitet bei einer Spannung von 230 V und einer Frequenz von 50 Hz. Es muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die der Norm NFC 15-100 oder der Norm für die Elektroinstallation des jeweiligen Landes entspricht. Außerdem muss das Gerät an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, die über eine Sicherung oder einen Schutzschalter sowie über eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit 30mA verfügen muss.

Ein Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten. Sollte dieses Kabel jedoch nicht lang genug sein, müssen Sie ein Verlängerungskabel verwenden, das Sie wiederum an eine geerdete Steckdose anschließen müssen.



Das Netzkabel sollte regelmäßig überprüft werden, um etwaige Beschädigungen frühzeitig erkennen und somit Gefahren verhindern zu können. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

## Aufstellung

Der TRIO ist ausschließlich für die Verwendung mit Ihrem FUSIO-Kochgerät vorgesehen. Es darf keinesfalls mit anderen Kochgeräten kombiniert werden.

Das Gerät besteht aus drei Teilen: Metallscheibe mit Haltekerben, Untergestell und Antriebssystem. Drei Spieße und sechs Gabeln sind im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen Ihnen, die Aufbauanleitung zur Installation des TRIO auf Ihrem FUSIO durchzulesen. Es ist zwingend erforderlich, dass Sie die verschiedenen Schritte so befolgen wie sie in der Aufbauanleitung angegeben sind. Der TRIO kann zur einfacheren Aufbewahrung zerlegt werden.

## GEBRAUCH

---

### Erstgebrauch

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Spieße und Gabeln, da sie mit Speisen in Berührung kommen werden (siehe Abschnitt „Wartung - Reinigung“).

### Inbetriebnahme

Stellen Sie Ihren zusammengebauten TRIO auf den Sockel Ihres FUSIO und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

Stecken Sie die zu bratenden Speisen auf die Spieße und befestigen Sie sie mit den Gabeln. Legen Sie die Spieße in die Spießaufnahme des Motors und betätigen Sie anschließend zum Einschalten des TRIO den ON/OFF-Schalter des Geräts.

Zur Regulierung der Bratleistung können Sie das TRIO-Untergestell in einer größeren Entfernung zur Heizquelle positionieren.

### Zubereitungshinweise

Kochen hängt von einer Vielzahl von Parametern ab z. B. vor allem vom Gewicht des Lebensmittels, seinem Volumen, seiner Ausgangstemperatur vor dem Kochen, vom Abstand zur Heizfläche und der gewünschten Kochart.

Beispiel: Ein Kalbsbraten mit 2 kg Gewicht, 9 cm Durchmesser, 34 cm Länge und 4 °C im Inneren, wenn er aus dem Kühlschrank kommt, wurde 55 Minuten gebraten. Das Fleisch ist dann innen leicht rosa. Es wurde ein Massenverlust von 16 % gemessen.

### Außerbetriebnahme

Nach dem Braten schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter auf 0 legen, und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Nehmen Sie den Drehspieß TRIO vom Sockel Ihres FUSIO. Nach der Reinigung können Sie den Drehspieß entweder für ein leichteres Verstauen in drei Teile zerlegen oder Sie stellen den Drehspieß als Ganzes auf eine Arbeitsfläche.

## PFLEGE - REINIGUNG

Achten Sie vor dem Reinigen darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Schwamm.

Verwenden Sie niemals stark abrasive Werkzeuge, damit keine Kratzer entstehen, sowie keine auf Chlor basierenden Produkte (z. B. Chlorreiniger), um keine Teile aus Edelstahl zu beschädigen.

Es wird dringend empfohlen, die vier Ringe, in die die Spieße eingehängt werden, regelmäßig zu reinigen. Die Reinigung kann mit einer Flaschenbürste erfolgen, um alle Speisereste entfernen zu können.

## FEHLERBEHEBUNG



| Problem:                                                       | Ursache:                                                    | Lösung:                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Das Gerät funktioniert nicht                                 | > Das Gerät ist an keine Steckdose angeschlossen            | >> Stecken Sie das Gerät an eine Steckdose an                                                                                                                               |
|                                                                | > Der Schalter wurde nicht gedrückt                         | >> Drücken Sie den Schalter                                                                                                                                                 |
|                                                                | > Die Steckdose ist defekt                                  | >> Überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen. Lassen Sie gegebenenfalls Ihre Elektroinstallation von einer zugelassenen Stelle überprüfen.      |
| - Einige Spieße drehen sich nicht                              | > Das Antriebssystem ist blockiert                          | >> Versuchen Sie, das Antriebssystem durch manuelle Betätigung eines Spießes zu lösen<br>>> Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice |
| - Die Speisen bleiben während des Bratens nicht auf dem Spieß. | > Die Gabeln sind auf dem Spieß nicht fest genug angezogen. | >> Ziehen Sie die Schrauben der Gabeln nach                                                                                                                                 |

Bei allen anderen nicht oben genannten Problemen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

## KONTAKT



AGAPEA Solutions Sàrl  
BP70022 - 68250 GUNDOLSHEIM - FRANKREICH  
Tel.: +33 (0)3 89 28 33 95 / Fax: +33 (0)3 89 28 33 50  
[contact@agapea.eu](mailto:contact@agapea.eu) / <http://www.agapea.eu>

## EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

*EG-Konformitätserklärung*

Wir **AGAPEA Solutions, BP70022 – 68250 GUNDOLSHEIM**

Erklären hiermit, dass das Produkt **Drehspieß TRIO**


Den Bestimmungen der EU-Richtlinien, Normen, Dokumente und folgenden Spezifikationen entspricht:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG vom 12.12.2006  
EN 50 336 : 2003  
EN 60335-1 : 2002 + A1: 2004 + A2: 2006 + A11: 2004 + A12 : 2006;  
EN 60335-2-9 : 2004 + A1 : 2004 + A2: 2006 + A12 : 2008
- Elektromagnetische Kompatibilität 2004/108/EG vom 15.12.2004  
EN 55014-1 : 2006; EN 55014-2: 1997 + A1 : 2001 + A2: 2008  
EN 61000-3-2 : 2006 ; EN 61000-3-3 : 2008

Voraussetzung ist eine Verwendung entsprechend seiner Funktion, den Spezifikationen und den Anweisungen des Herstellers sowie eine Installation gemäß den geltenden Normen und den Empfehlungen des Herstellers.

Jahr der Anbringung der EG-Kennzeichnung **2015**

David Di Mauro  
Vorstandsvorsitzender





FABRIQUÉ EN  
FRANCE



Dear customer,

You just purchased an accessory for your FUSIO cooking appliance and we congratulate you on your choice. Beyond traditional cooking with the grill, the TRIO rotisserie will allow you to enjoy all the qualities of this new mode of cooking under a different angle.

This unit has been designed, fabricated and manufactured in France.

Be sure to read this instruction manual carefully in order to fully enjoy your TRIO.

We wish you great culinary accomplishments.

## WARRANTY

---

Our products are subject to rigorous quality controls. If despite these controls, your device does not work, please contact our customer service department.

The duration of the manufacturer warranty is **3 years** on parts from the date of purchase of the device. The warranty entitles you to either the repair of the defective parts, or the replacement of the product. This service is free.

The repair or replacement of the device does not modify the initial duration of the warranty that continues to be three years from the date of purchase.

Please note that our warranty is not valid in case of failure due to incorrect use or non-compliance with the security measures and important recommendations. Nor is it valid if the product has been subject to an impact or has been taken apart or repaired by a non-authorized after sales service.

In the case of a defect not covered by the warranty, the repair costs will be at your expense.

## IMPORTANT RECOMMENDATIONS

---



Any manipulation or use other than those described in this manual is prohibited.

### Caution:



**The appliance must be connected to the earth. We cannot be held liable in the event of a faulty or non-existent earth connection.**



- Do not use charcoal or similar fuel with this unit.
- This appliance is not intended to be operated by a timer or remote control system.
- In all cases of use, constant monitoring is crucial.
- Do not cover the appliance.
- The space above the appliance must be unobstructed to avoid overheating of the motor.
- Protect the appliance from splashes of water (rain, watering, etc...)
- Store the appliance away from humidity
- Only use the appliance indoors

### Recycling information



This symbol indicates that this product may not be disposed of as household waste. It should be taken to a center for waste sorting/recycling, that handles the recycling of electrical and electronic waste (WEEE). By making sure that this product is disposed of correctly, you will help to prevent negative consequences on the environment and human health resulting from inappropriate handling of waste from this product.

## INSTALLATION

---

### Electrical connection

The device works with a voltage of 230V 50 Hz. It must be plugged into an electrical outlet in accordance with the standard NFC 15-100 or the standard for wiring in the concerned country, with an earth connection, protected by a fuse or circuit breaker and a differential circuit breaker of 30mA.



The unit comes with a power cord. If however the cord is not long enough, you must use an extension cord with an earth socket.

The power cord should be regularly examined to prevent the risk of deterioration.

The appliance should not be used if the power cord is damaged.

## Implementation

TRIO is intended to be used exclusively with your FUSIO cooking appliance. It may in no event be combined with other cooking devices.

The device consists of three parts: the flange on the handle side, the cradle and the drive system. It comes with three spits and six forks. It is recommended that you refer to the installation instructions for the installation of the TRIO on your FUSIO. It is imperative to follow the various actions described.

TRIO is a set that can be taken apart for easy storage.

## USE

---

### First use

Before first use, we recommend that you clean the spits and the forks that will be in contact with the food (see the paragraph on “Maintenance - Cleaning”).

### Turning on

Put your TRIO rotisserie set on the base of your FUSIO and plug in the power cord.

Put the food on the spits and secure them with the forks. Insert the spits into the drive system and then turn on the rotisserie motor switch.

To set the cooking power, you can move the cradle of the TRIO closer to or farther away from the heating element.

### Cooking tips

The level of cooking depends on a multitude of parameters such as the weight of the food, its volume, its starting temperature, how far it is from the heating surface, the desired level of cooking.

For example, a veal roast of 2 kg, with a diameter of 9 cm, a length of 34 cm, and 4 °C in its core when taken from the refrigerator has been cooked for 55 minutes for a slightly pink core. A 16% loss in weight was measured.

### Stop

Once cooking is complete, turn the switch of the motor to position 0 and unplug the power cord. Remove the TRIO set from the base of your FUSIO.

After cleaning, you can either disassemble the set into three parts for more compact storage or leave the set as it is on the countertop.

## MAINTENANCE - CLEANING

Make sure that the motor is turned off and unplug the power cord before cleaning it. Clean the appliance with a damp sponge.

Never use highly abrasive tools or ones causing scratches, or chlorine-based products (such as bleach) so as not to deteriorate the parts in stainless steel.

We recommend to periodically clean the four bushings in which the spits are inserted. This cleaning can be done using a brush to remove any food residue.

## IF NECESSARY:



| Problem:                                             | Cause:                                                 | Solution:                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - The appliance does not work                        | > The device is not plugged into an outlet             | >> Plug in the appliance                                                                                                                                         |
|                                                      | > The switch has not been activated                    | > > Activate the switch                                                                                                                                          |
|                                                      | > The outlet does not work                             | >> Verify whether the electrical outlet works by plugging in another device. If necessary, have your electrical installation checked by an approved organization |
| - Some of the spits are not turning                  | > The drive system is blocked                          | >> Try to unblock the drive system by activating a spit manually<br>>> If the problem persists, contact your service center                                      |
| - The foodstuffs do not stay in place during cooking | > The forks are not sufficiently tightened on the spit | >> Tighten the screws of the forks                                                                                                                               |

In case of problems other than those listed above, please contact our customer service.

## CONTACT US



AGAPEA Solutions Sàrl  
BP70022 – 68250 GUNDOLSHEIM – FRANCE  
Phone +33 (0)3 89 28 33 95  
Fax +33 (0)3 89 28 33 50

[contact@agapea.eu](mailto:contact@agapea.eu) / <http://www.agapea.eu>

## CE DECLARATION OF CONFORMITY

*EC declaration of conformity*

We **AGAPEA Solutions, BP70022 - 68250 GUNDOLSHEIM**

Declare that the product **TRIO rotisserie**

Is in conformity with the following European directives, standards, documents and specifications:

- Low voltage directive 2006/95/CE dated 2006/12/12  
EN 50 336: 2003  
EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A2: 2006 + A11: 2004 + A12: 2006;  
EN 60335-2-9: 2004 + A1: 2004 + A2: 2006 + A12: 2008
- Electromagnetic compatibility 2004/108/CE dated 2004/12/15  
EN 55014-1: 2006; EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008  
EN 61000-3-2: 2006; EN 61000-3-3: 2008

A condition is that it is used in the manner for which it is intended and in accordance with the manufacturer's instructions and specifications, and that the installation is compliant with applicable standards and the manufacturer's recommendations.

Year of obtaining of the CE marking **2015**

David Di Mauro  
Chief Executive Officer

